

Elgato Video Capture

Guida rapida



Requisiti del sistema

Mac: Elgato Video Capture richiede un computer Macintosh con processore Intel Core, 1 GB di RAM, una porta USB 2.0 integrata, Mac OS X 10.5.8 o versione successiva, QuickTime 7.6 o versione successiva e iTunes 8.1 o versione successiva. Consigliamo di installare tutti gli aggiornamenti software e di sicurezza.

PC: Elgato Video Capture richiede Windows 7, un computer con processore 2.4 GHz Intel/AMD CPU, 1 GB di RAM e risoluzione schermo di 1024×768 o superiore. Consigliamo di installare QuickTime 7.6.6 o versione successiva e iTunes 10.4 o versione successiva.

Elgato Video Capture registra video in H.264 a una risoluzione di 640×480 con audio AAC. Questo formato è compatibile con iPod touch, iPod classic, iPod con video, iPod nano (sesta, quinta, quarta e terza generazione), iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPad 2, iPad e Apple TV. I video creati da Elgato Video Capture sono pronti per essere modificati in iMovie '09 o versione successiva e in Windows Live Movie Maker oppure possono essere caricati direttamente su YouTube.

Installazione


Mac: Inserite il CD-ROM del software fornito con Elgato Video Capture. Trascina l'applicazione Elgato Video Capture nella cartella Applicazioni, quindi fai clic sull'applicazione.

PC: Inserite il CD-ROM del software fornito con Elgato Video Capture. Quando viene visualizzata la finestra di Elgato Video Capture, scegli "Installa driver". Successivamente, scegli "Elgato Video Capture".

Utilizzo

Collega l'hardware Elgato Video Capture al tuo computer e lancia l'applicazione Elgato Video Capture. Un assistente di acquisizione video ti guiderà attraverso l'intera procedura di acquisizione video e di trasferimento di quest'ultimo nella destinazione selezionata.


Nella prima schermata che viene visualizzata, ti verrà chiesto di nominare il filmato e di specificarne la durata approssimativa.



Connetti video


Successivamente, avvia la riproduzione della sorgente video e collega la relativa uscita a Elgato Video Capture. Scegli l'ingresso appropriato ("RCA" S-Video o composito) utilizzando i pulsanti radio fino a quando non visualizzi il video in riproduzione.

Puoi anche selezionare le proporzioni desiderate, 16:9 o 4:3. Le proporzioni dovrebbero coincidere con l'uscita della sorgente video.




Connetti audio

Successivamente, collega le uscite audio della sorgente video a Elgato Video Capture. Quando ascolti il suono mediante gli altoparlanti del computer, fai clic su “Continua”. Se il volume è troppo alto, il metro diventa rosso in segno di distorsione. Si consiglia di regolare il volume in modo da evitare che il metro non diventi rosso.




Registra

Infine, imposta la sorgente video all'inizio e avvia la riproduzione. Fai clic sul pulsante "Avvia riproduzione". Quando hai finito, fai clic sul pulsante "Interrompi riproduzione" oppure attendi che il software Elgato Video Capture interrompa la riproduzione automaticamente.



Recortar

Una volta completata la riproduzione, puoi tagliare l'inizio e la fine del video nell'editor per rimuovere i video non desiderati. Dopo aver tagliato il video desiderato, fai clic sul pulsante "Continua" per terminare la modifica.



Riprodurre, modificare, caricare

Il software Elgato Video Capture salva il filmato acquisiti nella cartella Filmati (Mac) o nella cartella Video (Windows). La posizione di salvataggio di default può inoltre essere modificata nelle preferenze di Elgato Video Capture.

Dopo aver salvato il video, puoi eseguire le seguenti operazioni:

- riprodurre il video in QuickTime (Mac/Windows) o in Windows Media Player (Windows);
- aggiungere il video alla Libreria di iTunes (Mac/Windows) o alla libreria di Windows Media Player (Windows);
- modificare il video con iMovie (Mac) o con Windows Live Movie Maker (Windows);
- oppure caricarlo su YouTube.

Se il video viene aggiunto a iTunes, al successivo collegamento di iPod, iPhone o iPad, iTunes sincronizzerà il video con il dispositivo.

Se desideri creare una nuova registrazione, premi semplicemente il pulsante “Nuova registrazione” e l'assistente ricomincerà dall'inizio. Una volta terminata la registrazione, premi il pulsante “Esci” per uscire dall'assistente.

