

Elgato Video Capture

Benutzerhandbuch



Systemvoraussetzungen

Mac: Elgato Video Capture setzt einen Macintosh Computer mit einem Intel Core Prozessor, 1 GB Arbeitsspeicher, integriertem USB 2.0 Anschluss, Mac OS X 10.5.8 (oder neuer), QuickTime 7.6 (oder neuer) sowie iTunes 8.1 (oder neuer) voraus. Es wird empfohlen, sämtliche System- und Sicherheits-Updates zu installieren.

PC: Elgato Video Capture setzt Windows 7 und einen Computer mit 2.4 GHz Intel/AMD CPU, 1 GB RAM sowie einer Bildschirmauflösung 1024 × 768 Pixel (und höher), QuickTime 7.6.6 (oder neuer) sowie iTunes 10.4 (oder neuer) voraus.

Elgato Video Capture nimmt Video im Format H.264 und mit einer Auflösung von 640 × 480 sowie mit AAC-Audio auf. Dieses Format eignet sich für die Wiedergabe auf iPod touch, iPod classic, iPod mit Video, iPod nano (6./5./4./3. Generation), iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone, iPad 2, iPad und Apple TV. Mit Elgato Video Capture erzeugte Videos lassen sich direkt in iMovie '09 (und neuer) und Windows Live Movie Maker bearbeiten und auf YouTube hochladen.

Installation


Mac: Kopieren Sie die Elgato Video Capture Software von der CD in den Ordner "Programme". Doppelklicken Sie das Programmsymbol.

PC: Legen Sie die beiliegende CD-ROM ein. Wählen Sie die Option "Treiber installieren" im Eingangsbildschirm von Elgato Video Capture Autostarter. Um die Elgato Video Capture Software zu installieren, wählen Sie bitte die Option "Elgato Video Capture installieren".

Elgato Video Capture verwenden

Verbinden Sie Elgato Video Capture mit einem USB-Port an Ihrem Computer. Starten Sie die Anwendung Elgato Video Capture. Der Aufnahme-Assistent begleitet Sie durch den gesamten Prozess der Videoaufnahme bis hin zur Übergabe an die gewünschte Zielanwendung.


Im ersten Fenster werden Sie nach einem Namen und der ungefähren Länge Ihres Films gefragt.



Video anschließen


Danach starten Sie die Wiedergabe an Ihrer Videoquelle und verbinden deren Ausgang mit Elgato Video Capture. Wählen Sie den entsprechenden Eingang (entweder S-Video oder Composite "RCA") sodass das Videobild im Vorschauenster sichtbar wird.

Sie können ein Bildseitenverhältnis festlegen, entweder 16:9 oder 4:3. Passen Sie das Bildseitenverhältnis bestmöglich an das Ihrer Quelle an.




Ton anschließen

Verbinden Sie nun die Tonausgänge Ihrer Videoquelle mit Elgato Video Capture. Klicken Sie "Weiter", sobald der Ton über die an Ihrem Computer angeschlossenen Lautsprecher wiedergegeben wird. Achten Sie auf die Pegelanzeige in der Software. Schlägt die Anzeige bis in den roten Bereich aus, sollten Sie die Wiedergabelautstärke an der Videoquelle entsprechend reduzieren.




Aufnehmen

Spulen Sie Ihr Video nun zurück an den Anfang und starten Sie die Wiedergabe erneut. Klicken Sie die Aufnahmetaste. Sobald das Video durchgelaufen ist, klicken Sie "Aufnahme stoppen", oder lassen Sie Elgato Video Capture automatisch nach Ablauf der voreingestellten Aufnahmedauer stoppen.



Schneiden

Nach vollendeter Aufnahme können Sie Anfang und Ende des Videos trimmen, um überflüssige Frames zu entfernen. Sobald Sie den Schnitt fertig gestellt haben, klicken Sie "Weiter", um den gesamten Vorgang abzuschließen.



Wiedergeben, Teilen, Speichern

Die Anwendung Elgato Video Capture sichert aufgenommene Filme im Ordner Filme (Mac) bzw. Eigene Videos (Windows). Der Standard-Speicherort lässt sich in den Einstellungen festlegen.

Nachdem der Film gesichert wurde, können Sie auswählen, ob das Video:

- mit QuickTime (Mac/Windows) oder Windows Media Player (Windows) wiedergegeben
- zur iTunes-Mediathek (Mac/Windows) oder Windows-Media-Player-Mediathek (Windows) hinzugefügt
- in iMovie (Mac) oder Windows Live Movie Maker (Windows) bearbeitet
- oder zu einem YouTube-Konto hinzugefügt werden soll.

Wurde ein Film der iTunes-Mediathek hinzugefügt, synchronisiert ihn iTunes mit Ihrem iPod, iPhone oder iPad, sobald Sie das entsprechende Gerät mit Ihrem Computer verbinden.

Möchten Sie eine weitere Aufnahme starten, klicken Sie auf Nochmal, und der Assistent beginnt von neuem. Wenn Sie keine weiteren Aufnahmen hinzufügen möchten, klicken Sie auf Beenden.

